

Flächenvorhänge



Aufmaß

Allgemeine Information:

Maßangaben bei Sunvillo sind grundsätzlich fertige (außen) Anlagenbreiten bzw. Anlagenhöhen. Sie müssen Ihre Maße so wählen (abziehen bzw. hinzugeben von Maßen), dass die Anlagen genügend Platz bzw. Zugaben haben. Sie können uns Maße bis auf den mm angeben.

Im unteren Teil wird Ihnen das genaue Aufmaß für die meisten Situationen erklärt.

Bestellbreite ist = fertige Breite der Anlage (Außenmaße der Anlage)

Bestellhöhe ist = Oberkante der Schiene bis unterkante Flächenvorhangstoff

Wichtig: Messen Sie immer an mehreren Stellen, nehmen Sie immer das kleinste Maß zum berechnen.

Tipp: Nehmen Sie bitte zum messen der original Maße einen Zollstock oder Lasermessgerät. **Breite:** Messen Sie bei einem Flächenvorhang vorzugsweise im oberen Bereich an der Decke. **Höhe:** Messen Sie immer an mehreren Stellen wegen Maßtoleranzen.

Bitte achten Sie auf die Flächenvorhangpaketbreiten (je Paneele 1 – Lauf)

Um die gesamte Fläche abzudecken gilt.

wenige Paneele = breite Paneele

mehr Paneele = schmale Paneele

Beispiel Paneelbreiten - Berechnung mit Überlappung - Formel:

Schienenbreite 301 cm - 5 cm = 296 cm

296 cm : 5 Paneele = 59,2 cm

59,2 cm + 5 cm = 64,2 cm + evtl. Aufrundung = 64,5 cm je Paneele

Profilschiene ist 15 mm hoch (inkl. Paneelhöhe = 48 mm)

2-läufig = 38 mm breit

3-läufig = 56 mm breit

4-läufig = 74 mm breit

5-läufig = 92 mm breit

Flächenvorhänge



Aufmaß



Maßangabe Fensternischenmontage oder Wand zu Wand Montage

Breite = Nischenmaß abzgl. (-) 1 cm = Bestellbreite

Höhe = Nischenmaß abzgl. (-) 2 bis 4 cm Bodenfreiheit = Bestellhöhe



Maßangabe vor der Nische

Breite = Nischenmaß zzgl. (+) gewünschten Überstand L+R
(optimal mind. Paneelbreite) = Bestellbreite

Höhe = Höhenmaß abzgl. des Abstandes zum Fußboden (-2 bis 4 cm)
oder

Höhe = Nischenmaß zzgl. des Überstandes zur Nische (oben und unten) =
gewünschtes Höhenmaß