

Flächenvorhänge

Pflegehinweise



Allgemein

Flächenvorhänge von Sunvillo RaumDesign sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutzunempfindlich. Wenn Sie sie dennoch reinigen möchten, beachten Sie bitte unbedingt die spezifischen Pflegehinweise der einzelnen Stoffe.

Abbürsten bzw. Absaugen

Ist mit jedem Stoff möglich und kann nach Bedarf des öfteren durchgeführt werden. Staub und leichte Verschmutzungen mit einer weichen Bürste entfernen und anschließend vorsichtig absaugen.

Feuchte Reinigung

Die Stoffbahnen abnehmen und auf eine glatte Unterlage legen. Mit einem in Feinwaschmittellauge angefeuchteten, fussselfreien Tuch (Mikrofaser) beide Seiten vorsichtig abwischen. Nicht reiben!

Handwaschbar bis 30 Grad

Vor der Reinigung das untere Beschwerungsprofil links oder rechts aus dem Stoff entfernen. Danach die Stoffbahn oben abziehen und sofort aufrollen oder auf den sauberen Boden legen und aufrollen. Die Stoffbahnen vor dem Bad leicht rollen und in einer max. 30 Grad warmen Feinwaschmittellauge ca. 10-15 Minuten schwenken. Anschließend den Stoff mit klarem Wasser nachspülen, kurz abtropfen lassen und sofort in nassem Zustand wieder aufhängen. Das Abschlussprofil wieder anbringen, die Anlage wieder aufhängen und bei guter Lüftung des Raumes nachtrocknen lassen.

Wichtige Hinweise

- Nur *unbeschichtete* Flächenvorhänge auf niedrigster Stufe bügeln.
- Mechanische Elemente wie Kurbelanlagen oder Elektroanlagen dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Fensterrahmen nicht mit scharfen oder alkalischen Mitteln reinigen, wenn die Anlagen direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen können.
- Keine Gewährleistung für Stoffbeschädigungen durch Kondenswasser bzw. Insektenschmutz.
- Durch unsachgemäße Behandlung, wie z.B. das Reiben an den Stoffen, verursachte Folgeschäden können wir keine Haftung übernehmen.